



# FOSFAATITON ECOTABS

## Koneastiapesuainetabletit

Käyttötarkoitus: Koneelliseen astianpesuun koneissa, joihin pesuaine annostellaan käsin. Tabletit on pakattu Vesiliukoiseen kelmuun, jota ei tarvitse poistaa.

Ominaisuudet: Tabletit poistavat tehokkaasti rasvalikaa, valkuais- ja tärkkelyslikaa sekä kahvin ja teen aiheuttamia värjäytyksiä.

Ecotabs jättää astiat loistavan kirkkain ja estää kalkkisaostumien muodostumista koneeseen.

Sisältää:

Happipohjaisia valkaisuaineita 5-<15 %

Polykarboksylaatteja 5-<15 %

Ionittomia tensidejä < 5 %

Sisältää myös:

Natriumdisilikaattia, natriumkarbonaattia, TAED,

entsyymejä, väriainetta

pH käyttöliuoksessa 10,5



## Vesiliukoinen kelmu

Käyttöohje:

Huuhtelee astiat ennen kuin laitat ne koneeseen.

Huom. Vaarallista nautittavaksi. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Ruostumatonta terästä ja hopeaa ei saa pestä yhdessä. Joitakin lasi- ja posliini-laatuja ei pidä pestä koneellisesti.

Annostus:

Kotitalouskoneet:	Pehmeä vesi	Kova vesi
Annostus (tabl)	1	1

Yksitankkikoneet:	Pehmeä vesi	Kova vesi	
	Vesimäärä	< 7	> 7
Annostus (tabl)	< 20 L	2	3
	20 - 40 L	4	6
Lisäannostus joka 5 pesun jälkeen	1	1	

Käyttökohteet/  
työmenetelmät



Pakkauskoot

8 x 100 kpl:n muovisanko

180105

Jätteiden käsittely

Tyhjät pakkaukset voidaan hävittää polttamalla tai kierrätykseen

Varastointi

Säilytetään kuivassa tilassa.

